





Tipo	Dimensioni d'ingombro	Versione	Adatto per cannotti	Bobina	Codice
		<p>1. scarichi radiali 2. scarichi radiali 3. scarichi aperti</p>	<p>NC 3/2 NO 3/2 NC 2/2</p>	<p>U1 U1 U1</p>	<p>AM-5211A AM-5213A AM-5211B</p>
		<p>4. scarichi radiali 5. scarichi aperti</p>	<p>NC 3/2 NO 3/2 NC 2/2</p>	<p>U2 U2 U2</p>	<p>AM-5212A AM-5214A AM-5212B</p>

Per convogliare gli scarichi raccordandosi, usare il tipo aperto.